# Schoonmaak advies

- Voorkom kalkaanslag; maak de kranen na ieder gebruik droog met een zachte doek of spons, zo voorkom je dat er water op het product achterblijft. Hierdoor ontstaat er minder kalkaanslag en gaan de kranen langer mee.
- Gebruik altijd milde schoonmaakmiddelen, zoals Lagoo Clean & Care.
- Breng het schoonmaakmiddel altijd aan op een zachte doek of spons, nooit direct op de kraan zelf.
- Laat het schoonmaakmiddel niet langer dan 1-2 minuten inwerken.
- Spoel na het reinigen alles goed af met schoon water zodat er geen schoonmaakmiddel achterblijft op het product.
- De siliconen sproeiers van de douche kunnen bij normaal gebruik verstopt raken met vuil of (kalk)aanslag door opgedroogd water . Voor een goede reiniging van de sproeiers is het voldoende om regelmatig voorzichtig met een vlakke hand over de natte sproeiers te wrijven. De kalkresten komen dan los en de waterstraal zal wordt genormaliseerd.

**Belangrijk**

- Gebruik geen schuursponsjes, microvezeldoekjes of borstels die krassen kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zoutzuur, azijnzuur of een ander schadelijk zuur of chloor bevat.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen met fluoride of waterstofperoxide.
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet door elkaar.
- Spoel cosmetica direct weg; restjes zeep, shampoo, tandpasta of haarverf kunnen de kraan aantasten als ze te lang blijven zitten; spoel dit dus direct weg met water.

**Gebruik van waterontharder**

Ontharding verandert de watersamenstelling en kan onder bepaalde omstandigheden het oplossen van metalen uit de installatie bevorderen.
Als een waterontharder verkeerd is ingesteld en het water té zacht wordt gemaakt (0 °dH – Duitse Hardheid), kan het agressief worden tegen bepaalde metalen en koperen of messing onderdelen in je leidingen of kraan. Dit kan op termijn tot oxidatie of verkleuring/aantasting leiden en wordt daarom sterk afgeraden. Bij gebruik van een waterontharder wordt geadviseerd om een resthardheid van 3 tot 4 °dH aan te houden.

Schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik, reiniging of specifieke externe invloeden die het product negatief beïnvloeden zoals het gebruik van een waterontharder, valt buiten de garantievoorwaarden.