

## Schoonmaak advies

- Maak de kranen na ieder gebruik droog met een zachte doek of spons, zo voorkomt u dat er water op het product achterblijft. Hierdoor ontstaat er minder kalkaanslag en gaan de kranen langer mee.
- Gebruik altijd milde schoonmaakmiddelen.
- Breng het schoonmaakmiddel altijd aan op een zachte doek of spons, nooit direct op de kraan zelf. Laat het schoonmaakmiddel niet langer dan 1-2 minuten inwerken. Spoel na het reinigen alles goed af met schoon water zodat er geen schoonmaakmiddel achterblijft op het product.
- De siliconen sproeiers van de douche kunnen bij normaal gebruik verstopt raken met kalk. Voor een goede reiniging van de sproeiers is het voldoende om voorzichtig met een vlakke hand over de natte sproeiers te wrijven. De kalkresten komen dan los en de waterstraal zal wordt genormaliseerd.

### Belangrijk

- Gebruik geen schuursponsjes, microvezeldoekjes of borstels die krassen kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen die zoutzuur, azijnzuur of een ander schadelijk zuur of chloor bevat.
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen met fluoride of waterstofperoxide.
- Meng verschillende schoonmaakmiddelen niet door elkaar.
- Ook verzorgingsproducten zoals shampoo, kleurspoeling en zeep kunnen schade veroorzaken. Spoel altijd na met schoon water.

### Gebruik van waterontharder

- Laat u informeren door de fabrikant of leverancier van de waterontharder voor de juiste instelling van uw waterontharder. Een verkeerd ingeregelde waterontharder kan namelijk ook schade veroorzaken aan de finish van uw kranen. Ook dan kan het ingedroogde water beschadigingen veroorzaken. Schade die hierdoor is ontstaan valt dan ook buiten de garantie. De vorm van schade is vaak herkenbaar aan het zogenaamde 'sinaasappeleffect' op de glanzende oppervlakken en donkere vlekken op de geborstelde finish.

Schade die ontstaat door onzorgvuldig gebruik en reiniging valt buiten de garantievoorwaarden.